

xiaomi

Electric Shaver S101

Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Udržujte výrobek suchý.
- Před očištěním vodou odpojte nabíjecí kabel.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání výrobku.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.
- Tento výrobek obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Pro nabíjení baterií používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

UPOZORNĚNÍ

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nenabíjejte tento holicí strojek ve vlhkém prostředí.
- Nerozebírejte tělo holicího strojku kvůli výměně baterie.
- Tento holicí strojek sami neupravujte ani neopravujte.
- Výrobek není vhodný pro použití ve vaně nebo ve sprše.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dbejte na riziko zkratování svorek spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.



Výrobek lze opláchnout pod tekoucí vodou.

Přehled o produktu

Ochranný kryt



Holicí hlava

Držák holicí hlavy
(Neodnímatelný)



Tlačítko zapnutí/
vypnutí



Tělo holicího strojku



Indikátor cestovního
zámku



Indikátor úrovně nabití
baterie




Uživatelská
příručka




Oznámení
o záruce



Nabíjecí port
(Udržujte suchý)



Nabíjecí
kabel



Napájecí
adaptér

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Používání

- Před prvním použitím je doporučeno holicí hlavu vyčistit. Je normální, že po několika prvních oholeních je pokožka mírně podrážděná. Je doporučeno používat holicí strojek pravidelně (alespoň 3krát týdně) po dobu 3 týdnů, aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí holicí strojek zapnete/vypnete.
- Při holení obličeje pomalými krouživými pohyby vyvíjejte jemný tlak.



Poznámka:

- Za držák holicí hlavy netahejte, není odnímatelný.



Poznámky:

- Nesprávné používání tohoto holicího strojku může snadno způsobit poškození holicí hlavy. Před použitím zkontrolujte, zda není holicí hlava poškozena. Při zjištění jakéhokoli poškození holicí hlavu okamžitě přestaňte používat.
- Pro optimální výsledek se oholte nasucho. Při holení těžko oholitelných oblastí, jako je brada a krk, se doporučuje pohybovat holicím strojkem proti směru růstu vousů.

Indikátor úrovně nabití baterie


Chcete-li holicí strojek nabít, zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu a připojte jej k elektrické zásuvce. Popis stavu indikátoru úrovně nabití baterie je uveden níže:

Úroveň nabití baterie během nabíjení	Stav indikátoru
0 % – 40 %	Bliká oranžově
40 % – 100 %	Bliká bíle
100 %	Svítí bíle

Úroveň nabití baterie během holení	Stav indikátoru
40 % – 100 %	Svítí bíle
20 % – 40 %	Svítí oranžově
10 % – 20 %	Svítí oranžově

<10%	Nabíjecí port (na zadní straně holicího strojku)
------	--

Nabíjecí port
(na zadní straně
holícího strojku)



Poznámka: Holicí strojek podporuje funkci Pass Through Charging. Když je baterie vybitá, můžete holicí strojek používat během nabíjení.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezapojujte ani nepoužívejte holicí strojek ve sprše nebo když je nabíjecí port mokrý.




Pokud nelze holicí strojek zapnout kvůli vybité baterii, trvá plné nabití přibližně 90 minut. Po úplném nabití lze holicí strojek používat přibližně 60 minut. Nabíjejte holicí strojek, když je jeho baterie vybitá. Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, nabíjte jej alespoň jednou za 6 měsíců.

Cestovní zámek

Tento holicí strojek je vybaven cestovním zámkem, který zabráňuje jeho náhodnému zapnutí v zavazadle.

- **Zapnutí cestovního zámku:** Po vypnutí holicího strojeku stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2,5 vteřiny, dokud se motor nezastaví, čímž dojde k zapnutí cestovního zámku. Po aktivaci bude indikátor cestovního zámku svítit po dobu 3 vteřin a poté zhasne.
- **Vypnutí cestovního zámku:** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2,5 vteřiny, dokud se nespustí motor, čímž vypnete cestovní zámek.

Poznámka: Pokud je zapnutý cestovní zámek a stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí, indikátor cestovního zámku začne blikat.




Péče a údržba

Pro zajištění optimální funkčnosti holicí strojek po každém použití vyčistěte.

1. Před čištěním se ujistěte, že je holicí strojek vypnutý a nenabíjí se.



2. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou.




3. Vytáhněte holicí hlavu a vyjměte ji z držáku.



4. Držák holicí hlavy opláchněte nebo vyčistěte pomocí čistícího kartáčku.



5. Otočte holicí hlavu vzhůru nohama a vyčistěte ji zevnitř pod tekoucí vodou (nepoužívejte k čištění holicí hlavy ručník nebo papírovou utěrku).



6. Holicí strojek důkladně osušte a poté nasadte holicí hlavu zpět na držák.



Poznámka: Při čištění holicího strojku použijte ochranný kryt k zakrytí nabíjecího portu. Při připojování kabelu k nabíjení se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.



Poznámka: Holicí strojek lze čistit pod tekoucí vodou (aby byl nabíjecí port suchý, ujistěte se, že je dobře zakrytý).

Aby byl zajištěn výkon holicího strojku, doporučujeme holicí hlavu vyměnit každého půl roku. Pro zakoupení náhradní hlavice navštivte www.mi.com.

Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti holicího strojek vyjměte, zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, ve kterém holicí strojek používáte. Pokud baterii nelze vyjmout, zlikvidujte ji v přísném souladu s místními předpisy o nakládání s domovním odpadem ve vaší oblasti.

VAROVÁNÍ:

- Tento holicí strojek obsahuje nevyměnitelnou baterii.
- Nevystavujte baterii ohni, aby nedošlo k jejímu výbuchu nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
- Baterii nezkratujte, aby nedošlo k jejímu vznícení a vzniku požáru.
- Holicí strojek nerozebírejte, pokud jej nechcete zlikvidovat, došlo by k jeho poškození.
- Před vyjmutím baterie dbejte na bezpečnost a vytáhněte holicí strojek ze zásuvky.
- Před likvidací výrobku je nutné vyjmout baterii ze spotřebiče.
- Při vyndávání baterie musí být výrobek odpojen od elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Odstraňování problémů

Problémy	Možná příčina	Řešení
Špatná kvalita holení.	Holicí hlava (včetně břitů) je poškozená nebo opotřebovaná.	Vyjměte ji za originální holicí hlavu.
	Holicí hlava je zanesená vousy.	Holicí hlavu důkladně vyčistěte.
Holicí strojek po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí nefunguje.	Cestovní zámek je zapnutý.	Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2,5 vteřiny.
	Baterie je vybitá.	Připojte nabíjecí kabel a holicí strojek nabijte.
	Tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.	Kontaktujte záruční servis.
Pokožka je po holení podrážděná.	Trvá určitou dobu, než se vaše pokožka holicímu strojku přizpůsobí.	Podráždění pokožky zmizí po 2-3 týdnech používání.
Chyba při nabíjení.	Špatný kontakt nabíjecího portu.	Nabíjecí kabel připojte znovu.
	Nabíječka může být poškozená.	Nabíječku vyměňte.
	Okolní teplota nabíjení je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Nabíjejte při okolní teplotě mezi 5 °C a 35 °C.
	Holicí strojek je poškozený.	Kontaktujte záruční servis.

Doba používání je po úplném nabití kratší než 60 minut.	Zatížení motoru je zvýšené, protože nebyla dlouho čištěna holicí hlava.	Holicí hlavu důkladně vyčistěte.
	Může to být způsobeno způsobem holení a hustotou vousů.	Oholte se běžným způsobem.

Specifikace

Název: Xiaomi Electric Shaver S101

Model: S101

Provozní napětí/výkon: 3,7 V --- /3 W

Vstup: 5 V --- 1 A

Stupeň krytí IP: IPX7

Nabíjecí port: Type-C

Doba nabíjení: Přibližně 90 minut

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240
V~, 50/60 Hz, 0.2

Výstup: 5,0 V $\sqrt{}$ 1,0 A,
5.0 W

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Jméno výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	–
Vstupní napětí	100–240	V~
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V $\sqrt{}$
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní výkon	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W

A520-050100U-EU1



Používejte pouze s napájecí jednotkou
<A520-050100U-EU1>.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Evropa - EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady.

Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2
Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,
Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen, China

Další informace naleznete na stránkách www.mi.com.

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz